

RIDER TÉCNICO
RIEG (reduzido)
2016

NILDO

BATERIA ELECTRONICA:

A bateria deve estar posicionada no chão, sem praticável, e localizada no centro do palco em frente. O bumbo deve estar bem fixo sobre a superfície do palco, martelada ou com um tapete de borracha que seja firme. Na passagem de som e durante o show é imprescindível a presença de 1 roadie que tenha conhecimentos sobre o instrumento.

- AC 220 v
- 2 CABOS p10-p10 da bateria para a mesa de som

KIT DE FERRAGENS NECESSÁRIAS:

1 máquina de chimbau 1 estante de caixa 3 estantes para pratos

1 banco

2 vias de retorno de chão (uma para o monitor e uma para o fone)

e mais 1 **Kit de microfones** sendo (bumbo, 2 caixas, 2 esteiras, tom2, surdo, chimbau, crash, ride, over L, over R)

Também será necessário **um cabo RCA (fem)->P10 (macho)** que vai da placa de som do laptop do vocalista (Rieg) para o **amplificador de fone (ou mesa de som pequena)** que será posicionado numa mesinha ao lado esquerda da bateria.

(águas durante a passagem de som, antes e depois do show)

DANIEL

SAMPLER:

- baixista também utiliza um Sampler durante a apresentação que é ligado na mesa de som.

- AC 110v
- 2 direct-box
- 2 CABO P10-P10 de 5 a 7 metros

(águas durante a passagem de som, antes e depois do show)

RIEG

VOCAL:

Nome: Rieg

- vocalista utiliza um microfone ligado a um processador de efeitos (1 p10-p10).
- AC 220v
- CABO P10-P10 de 5 metros até a mesa de som

LAPTOP

- AC 220v
- CABOS RCA L e R MONO de 7 metros (que vai da placa de som do laptop para a mesa de som)
- 1 CABO RCA(fem)-P10 (macho) (que vai da saída da placa de som do laptop para o amplificador de fone do baterista)

Todos esses aparelhos são montados em cima de um suporte de teclado, na frente do vocalista (Rieg).

INPUT-LIST

CANAL	INSTRUMENTO	MICROFONES / STANDS	PAN	INSERT FX
10	Ride	SM57	Central (L/R)	EQ.
11	Crash	SM57	Central (L/R)	EQ.
12	Bateria Electronica L	P10	LEFT	EQ.
13	Bateria Electronica R	P10	RIGHT	EQ.
16	Sampler L	D.I. (p10)	Central (L/R)	EQ.
17	Sampler R	D.I. (p10)	Central (L/R)	EQ.
18	Microfone (Efeito)	D.I. (p10)	Central (L/R)	EQ.
19	Laptop (Placa de som)	D.I. (1 RCA MONO -> p10)	Central (L/R)	EQ.
19	Laptop (Placa de som)	D.I. (1 RCA MONO -> p10)	Central (L/R)	EQ.
20	Theremin	D.I (p10)	Central (L/R)	EQ.

OBS: Todos os itens solicitados acima, todos mesmo, são melindrosamente muito importante, cada detalhe é muito importante, se caso alguma dúvida ou algum imprevisto por falta de equipamento que seja, nos avise, por favor!

Email: riegband@gmail.com / riegulate@gmail.com / Daniel.jes@gmail.com Cel: (83) 8802 0193
(Daniel) / (83) 8878 8180 (Rieg)
Agradecem a todos pelo convite! Muito Obrigado!

MAPA DE PALCO



